




Szybki start

TA1QS00010

BUDOWA KASY 1



PANEL KIEROWCY 2




Ekran domyślny przy braku kursu (stan **BRAK KURSU**, z włączonymi opcjami DOZWOLONA CENA UMOWNA i DOZWOLONY RABAT)




Aktywne klawisze prezentują wprowadzone wcześniej informacje.

Ekran domyślny w początkowej fazie kursu (stan **POCZĄTEK KURSU** - do 500m/20min, z włączoną opcją DOZWOLONY RABAT)





Domyślnie miejsca klawiszy RABAT oraz CENA UMOWNA zajmują odpowiednie pola tekstowe wyświetlające wprowadzone informacje dot. rabatu lub ceny umownej.

Ekran domyślny podczas kursu (stan **KURS** - po 500m/20min, z włączoną opcją DOZWOLONY RABAT)



WYMIANA PAPIERU 3



OPIS ZNAKÓW GRAFICZNYCH 4

- poziom naładowania baterii
- zasilanie z sieci
- status kursu
- nr kierowcy
- wycofanie z funkcji
- zatwierdzenie wyboru
- kopia elektroniczna